

AKAI

MANUAL DE UTILIZARE

RADIO CU CEAS



AR 10

LOCATIA BUTOANELOR

1. Comutator Pornire/Oprire Alarma
2. Buton programare Ore
3. Buton programare Minute
4. Buton sensor Snooze
5. Buton programare ceas
6. Buton programare alarma
7. Afisaj
- 8.

ALIMENTARE

Verificati daca tensiunea de retea inscrisa pe eticheta aparatului este identical cu cea a retelei locale apoi cuplati aparatul la priza.

Dupa prima conectare apare un semnal care indica ca trebuie programat ceasul.

PROGRAMAREA CEASULUI

Apasati si mentineti apasat butonul Programare ceas(5) si apasati butonul programare Ore(2) si Programarea Minute (3) pentru a programa ceasul corect. Verificati daca indicatorul AM sau PM indica correct.

PROGRAMAREA ALARMEI

Eliberati butonul Programare Alrama (1) si butonale Programare Ore (2) si Programare Minute(3) impreuna si mutati comutatorul Alarma Oprit/Pornit pe ON(Pornit) (indicatorul alarma –un punct ,va apare pe afisaj in coltul dreapta jos al afisajului) pentru a allege timpul dorit de alarmare.

FUNCTIA SNOOZE

Cand doriti cateva minute in plus de somn apasati butonul SNOOZE SENSOR (4) cand suna alaram.Dupa exact 9 minute alarama va suna din nou.Daca doriti sa mai aveti inca 9 minute de somn apasati din nou SNOOZE SENSOR si puteti repeat operatia de cate ori doriti.

BATERIA DE SIGURANTA

Aparatul are posibilitatea cuplarii unei baterii de siguranta care sa asigure functionarea in cazul caderii tensiunii de retea.Introduceti o baterie de 9V si circuitul ceasului si timpul de alarma va continua sa fie alimentat si in lipsa tensiunii .

IMPORTANT.

- nu aruncati bateriile uzate in foc
- nu expuneti aparatul la umezeala sau ploaie
- asigurati o distanta minima libera de 5cm in jurul aparatului pentru suficienta ventilatie.
- verificati ca nu ati obturat ventilatia aparatului prin acoperirea gaurilor de ventilare cu ziare ,haine ,etc.
- nu asezati langa aparat nici un obiect capabil de flacara deschisa ca: lumanari,brichete,etc.
- aveti grija la aspectele de mediu pentru baterii,
- folositi aparatul numai in climat moderat (nu in cel tropical)
- eticheta este asezata pe partea de jos a aparatului.
- Cablul de retea este folosit pentru deconectarea aparatului ,dar acesta ramane in stare de asteptare. Pentru deconectare completa cablul trebuie decuplat de la retea.
- bateria nu trebuie expusa la incalzire puternica ca direct lumina soarelui ,foc ,etc.
- nu asezati vase cu lichide deasupra aparatului,

Acest aparat este in construit in concordanta cu standardele internationale de siguranta si compatibilitate electromagnetica (CE si EMC)

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit .Nu aruncati aparatul la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea mediului inconjurator si veti putea impiedica eventualele consecinte negative pe care le-ar avea asupra mediului si sanatatii umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul

