

# AKAI

## ACRB-1000

Clock radio with wireless charger

### USER MANUAL



Please read the user manual carefully before using ACRB-1000.  
Save time as well as energy so that charging your mobile phone has never been so convenient. Simply put the mobile phone above the clock connected at power supply and it can be easily charged.

This is a fashionable, uniquely designed multi-functional digital clock radio with wireless function.


### Product Overview:


ACRB-1000 is a multi-functional digital device combined with wireless charging function, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX ,FM & clock control all in one.

Friendly operation screen with clear silk print tips, it will be very easy to control.

Bluetooth Version 5.1 Module can be compatible with mobile phones, computer and most of Bluetooth set devices.

### Key Functions





**1. Mode Button:** Press this button to switch between: CLOCK/ BT/ USB /FM/AUX mode. If change to USB& AUX mode an USB/AUX device must be inserted.

**2. AL1/VOL- Button:**

a) Setting of alarm clock 1: While in clock mode, long press this button until the clock flashes on screen. Press NEXT & BACK buttons to adjust alarm time. Short press the AL1/VOL- button to confirm the setup time. Next step will be to choose ring alarm sound source FM or BUZZ by clicking NEXT & BACK button. Press the AL1/VOL- after your choice and the screen will no longer flash, the AL1 time set up is complete. After setting the alarm clock, press this button to open or close AL1;

b) Short press this button to decrease the volume while listening music.

**3. AL2/VOL+ Button:**

a) Setting of alarm clock 2: While in clock mode, long press this button until the clock flashes on screen. Press NEXT & BACK buttons to adjust alarm time. Short press the AL2/VOL+ button to confirm the setup time. Next step will be to choose ring alarm sound source FM or BUZZ by clicking NEXT & BACK button. Press the AL2/VOL+ after your choice and the screen will no longer flash, the AL2 time set up is complete. After setting the alarm clock, press this button to open or close AL2;

b) Short press this button to increase the volume while listening music.

**4. Light Button:** Press this button to set the display screen high, medium and low brightness.

**5. SNOOZE Button:** In startup mode, press this button in any mode of BT/USB/FM/AUX to enter the auto shutdown countdown mode. The maximum auto shutdown time is 90 minutes. Each time you press this button, the time decreases with 10 minutes, and the minimum auto shutdown time is 10 minutes.

**6. BACK Button:** Single press to previous song, under FM mode it will go to previous channel and under alarm clock setting it will decrease time.

**7. NEXT Button:** Single press to next song, under FM mode it will go to next channel and under alarm clock setting it will increase time.

**8. PLAY/PAUSE Button:** Single press to play or pause the song. Under Bluetooth mode when make a call, single press to answer or shut down the call. Double press to cut call during conversation or call back the last number. Under FM mode, long press to search the channel and auto save them.

**9. SET Button:** Press M key to enter Clock mode, after long press SET button for time setting. Press NEXT or BACK key at this time to choose 12H or 24H format, press SET key again to confirm. After the time Setting, display Number is flashing, press NEXT or BACK key to adjust current time, after short press SET key for confirmation.

**10. Microphone**

**11. Wireless charger location Output 5W, 1A**

**12. Antenna:** To improve FM reception.

**13. ON/OFF Button:** Switch on or off the speaker.

**14. AC Cable:** Use the AC Cable to connect to the power supply.

**15. USB Jack:** insert an USB device in this slot in order to play music.

**16. USB CHARGE Jack:** Connect an USB cable to recharge your phone or other compatible devices. USB output 5V, 1A

**17. AUX Jack:** Connect an external device using a 3.5mm data cable to play music from that device.

### **Bluetooth connection :**

First use the Mode button to get into BLUE mode.

Please turn the Bluetooth function on your phone, and search the device named ACRB-1000 then click to connect. The clock will take a prompt sound announcing that the connection has been made successfully. The BLUE word is displayed on the screen and you can play the music or use the Bluetooth phone function now.

### **Wireless charging mode:**

1. Place your smartphone centrally on top of the clock radio.
  2. The battery power of your device is shown via your devices display.
    - For maximum charging efficiency, the phone must be aligned with the center of the charging area.
    - Phones that are suitable for wireless charging may need to be placed slightly off center. The built-in wireless receiver may not be centered inside the phone. This varies by brand/model.
- There may be interference to the radio reception if you are using the wireless charging function in the same time.
- Note: USB charging output and wireless charging output cannot be used at the same time, in order to avoid the damage of the machine.

### **FM Radio:**

Under FM radio state, the telescopic antenna may be adjusted so that the FM signal to be as good as possible.

Short-press the "MODE" button to enter radio state.

Under radio mode, long-press "SET" button to auto search the FM channels and store them.

Short-press Next or Back button to change between stored FM channels, short-press AL1/VOL- or AL2/VOL+ to adjust the volume accordingly.

### **Technical specifications**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Bluetooth version                | -V5.1              |
| Bluetooth channel emission power | -2-4dbM            |
| Bluetooth frequency              | -2.4G              |
| Bluetooth action range           | -8 m               |
| FM Radio frequency               | -87.5-108MHz       |
| Telescopic antenna               | -yes               |
| AUX in input                     | -yes               |
| USB slot 1                       | -charging function |
| USB slot 2                       | -playing function  |
| Power Source                     | -AC110-240~50/60Hz |
| Power Consumption                | -11W               |
| RMS power                        | -5W                |
| Impedance                        | -4Ω                |
| S/N Ratio                        | -≥50dB             |
| Distortion                       | -8%                |

## DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health. To find your nearest collection center:

- Contact local authorities
- Access the website: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Request additional information from the store where you purchased the product.

### **IMPORTATOR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL**

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5, camera 504-505,  
oras Pitesti, judet Arges, Romania Cod postal: 110121

# AKAI

ACRB-1000

Radio cu ceas și încărcător wireless

MANUALUL UTILIZATORULUI



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul ACRB-1000. Prin utilizarea acestui aparat, economisiți timp și energie, astfel că încărcarea telefonului mobil nu a fost niciodată atât de convenabilă. Pur și simplu puneți telefonul mobil deasupra aparatului conectat la o sursă de alimentare, iar acesta poate fi încărcat cu ușurință.


Acesta este un radio cu ceas digital multifuncțional, modern, cu design unic și cu funcție wireless.

### Descrierea generală a produsului:


ACRB-1000 este un dispozitiv digital multifuncțional, dotat cu funcție de încărcare wireless, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM și control ceas, totul într-un singur aparat.

Ecranul de operare este simplu, cu funcții intuitive și foarte ușor de controlat. Modulul Bluetooth Versiunea 5.1 este compatibil cu telefoanele mobile, computerele și majoritatea dispozitivelor care au funcție Bluetooth.

### Funcții butoane







1. **Buton mod:** Apăsați acest buton pentru a comuta între: modul CEAS/BT/USB/FM/AUX. Dacă treceți la modul USB & AUX, trebuie să conectați un dispozitiv USB/AUX.

### 2. Buton AL1/VOL-:

a) Setarea alarmei 1: În modul ceas, apăsați lung acest buton până când ceasul se aprinde intermitent pe ecran. Apăsați butoanele NEXT (următorul) și BACK (anterior) pentru a ajusta ora alarmei. Apăsați scurt butonul AL1/VOL- pentru a confirma ora alarmei. Următorul pas este alegerea sunetului alarmei, FM sau BUZZ, apăsând butoanele NEXT și BACK. După ce ați ales, apăsați butonul AL1/VOL-, iar ecranul nu se va mai aprinde intermitent. Setarea alarmei AL1 este finalizată. După ce ați setat ora alarmei, apăsați acest buton pentru a porni sau a opri AL1;

b) Apăsați scurt acest buton pentru a micșora volumul în timp ce ascultați muzică.

### 3. Buton AL2/VOL+:

a) Setarea alarmei 2: În modul ceas, apăsați lung acest buton până când ceasul se aprinde intermitent pe ecran. Apăsați butoanele NEXT (următorul) și BACK (anterior) pentru a ajusta ora alarmei. Apăsați scurt butonul AL2/VOL+ pentru a confirma ora alarmei. Următorul pas este alegerea sunetului alarmei, FM sau BUZZ, apăsând butoanele NEXT și BACK. După ce ați ales, apăsați butonul AL2/VOL+, iar ecranul nu se va mai aprinde intermitent. Setarea alarmei AL2 este finalizată. După ce ați setat ora alarmei, apăsați acest buton pentru a porni sau a opri AL2;

b) Apăsați scurt acest buton pentru a crește volumul în timp ce ascultați muzică.

**4. Buton luminozitate:** Apăsăți acest buton pentru a seta luminozitatea ecranului, mare, medie sau scăzută.

**5. Buton SNOOZE:** În timp ce aparatul este pornit, apăsați acest buton în orice mod BT/USB/FM/AUX pentru a activa oprirea automată. Timpul maxim pentru oprirea automată este de 90 de minute. La fiecare apăsare a acestui buton, timpul scade cu 10 minute, valoarea minimă setată fiind de 10 minute.

**6. Buton BACK (anterior):** Apăsăți o dată pentru a trece la melodia anterioară. În modul FM, apăsați pentru a trece la postul de radio anterior. În modul de setare a alarmei, apăsați butonul pentru a scădea timpul setat.

**7. Buton NEXT (următorul):** Apăsăți o dată pentru a trece la melodia următoare. În modul FM, apăsați pentru a trece la următorul post de radio. În modul de setare a alarmei, apăsați buton pentru a crește timpul setat.

**8. Buton PLAY/PAUSE (redare/pauză):** Apăsăți o dată pentru a reda sau a pune pauză în timp ce ascultați muzică. Când efectuați un apel, în modul Bluetooth, apăsați o dată pentru a răspunde sau pentru a închide apelul. Apăsăți de două ori în timpul apelului pentru a-l încheia sau pentru a apela ultimul număr. În modul FM, apăsați lung pentru a căuta posturi și pentru salvarea automată a acestora.

**9. Buton SET (setare):** Apăsăți butonul M pentru a intra în modul ceas, iar apoi apăsați lung butonul SET pentru a seta ceasul. Apăsăți butoanele NEXT sau BACK pentru a alege formatul de 12H sau 24H și apoi apăsați din nou butonul SET pentru a confirma. În timpul setării ceasului, cifrele afișate pe ecran se vor aprinde intermitent, apăsați butoanele NEXT sau BACK pentru a seta ora și apoi apăsați scurt butonul SET pentru confirmare.

## 10. Microfon

**11. Încărcător wireless, ieșire 5W, 1A**

**12. Antenă:** Pentru a îmbunătăți transmiterea FM.

**13. Buton ON/OFF (pornire/oprire):** Porniți sau opriți aparatul.

**14. Cablu CA:** Utilizați cablul CA pentru conectarea la sursa de alimentare.

**15. Slot USB:** Introduceți un dispozitiv USB în acest slot pentru a reda muzică.

**16. Slot USB de încărcare:** Conectați un cablu USB pentru a reîncărca telefonul dvs. sau alte dispozitive compatibile. Leșire USB 5V,1A.

**17. Slot AUX:** Conectați un dispozitiv extern utilizând un cablu de date de 3.5mm pentru a reda muzică de pe acel dispozitiv.

### **Conexiune Bluetooth:**

Mai întâi apăsați buton MOD pentru a intra în modul Bluetooth.

Activați funcția Bluetooth din telefon și căutați dispozitivul cu numele ACRB-1000, apoi selectați-l pentru conectare. Aparatul va emite un sunet de confirmare a conectării. Cuvântul „Blue” va fi afișat pe ecran și veți putea reda muzică sau puteți utiliza funcția de apel prin Bluetooth.

### **Mod de încărcare wireless:**

1. Așezați telefonul deasupra aparatului de radio cu ceas.
2. Nivelul bateriei dispozitivului dvs. va fi afișat pe ecranul dispozitivului.
  - Pentru o eficiență maximă de încărcare, telefonul trebuie să fie poziționat pe centrul zonei de încărcare.
  - Este posibil să fie necesar ca telefoanele compatibile cu încărcare wireless să nu fie poziționate chiar pe centru. Receptorul wireless încorporat poate să nu fie poziționat în centrul telefonului. Acest lucru depinde de marcă/model.

Pot exista interferențe la receptarea radio, dacă utilizați încărcarea wireless în același timp.

Notă: Funcțiile de încărcare prin USB și încărcare wireless nu pot fi utilizate simultan, pentru a preveni defectarea aparatului.

### **Radio FM:**

În modul radio FM, antena telescopică poate fi ajustată, astfel încât semnalul radio să fie cât mai bun posibil.

Apăsați scurt butonul "MODE" pentru a intra în modul radio.

În modul radio, apăsați lung butonul „SET” pentru căutarea automată a posturilor FM și stocarea acestora.

Apăsați scurt butoanele NEXT sau BACK pentru a schimba între posturile de radio salvate, apăsați scurt butoanele AL1/VOL- sau AL2/VOL+ pentru a ajusta volumul.

### Specificații tehnice

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Versiune Bluetooth                      | -V5.1                 |
| Puterea de emisie a canalului Bluetooth | -2-4dbM               |
| Frecvență Bluetooth                     | -2.4G                 |
| Raza de acțiune Bluetooth               | -8 m                  |
| Frecvență Radio FM                      | -87.5-108MHz          |
| Antenă telescopică                      | -da                   |
| Intrare AUX in                          | -da                   |
| Slot USB 1                              | -funcție de încărcare |
| Slot USB 2                              | -funcție de redare    |
| Sursă de alimentare                     | -AC110-240~50/60Hz    |
| Consum de energie                       | -11W                  |
| Putere RMS                              | -5W                   |
| Impedanță                               | -4Ω                   |
| Raport S/N (semnal/zgomot)              | -≥50dB                |
| Distorsionare                           | -8%                   |

### ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol marcat pe produs sau ambalaj înseamnă că produsul nu va fi eliminat drept un deșeu menajer. Nu aruncați produsul la sfârșitul ciclului de operare, ci duceți-l la un centru de reciclare. În acest fel veți proteja mediul și veți putea preveni orice consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale
- Accesați website-ul: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

### IMPORTATOR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,  
camera 504-505, oras Pitești, judet Argeș, România  
Cod poștal: 110121

# AKAI

## ACRB-1000

### Ραδιορολόι με ασύρματη φόρτιση



## Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το ACRB-1000. Εξοικονομήστε χρόνο αλλά και ενέργεια ώστε να έχετε τη φόρτιση του κινητού σας ποτέ δεν ήταν τόσο βολικό. Απλώς βάλτε το κινητό τηλέφωνο πάνω από το ρολόι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό και μπορεί να φορτιστεί εύκολα.

Αυτό είναι ένα μοντέρνο, μοναδικά σχεδιασμένο πολυλειτουργικό ψηφιακό ρολόι-ραδιόφωνο με ασύρματη λειτουργία.

### Επισκόπηση προϊόντος:

Το ACRB-1000 είναι μια πολυλειτουργική ψηφιακή συσκευή σε συνδυασμό με ασύρματη σύνδεση

λειτουργία φόρτισης, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM & έλεγχος ρολογιού όλα σε ένα.

Φιλική οθόνη λειτουργίας με καθαρές άκρες μεταξωτών εκτυπώσεων, θα είναι πολύ εύκολο να ελέγξετε.

Η μονάδα Bluetooth έκδοσης 5.1 μπορεί να είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή και τις περισσότερες συσκευές σετ Bluetooth.

### Πλήκτρα λειτουργίας:

#### 1. Κουμπί λειτουργίας:

Πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ: CLOCK/BT/USB/FM/AUX.

Εάν αλλάξετε σε λειτουργία USB & AUX, μια συσκευή USB/AUX πρέπει να εισαχθεί.

#### 2. AL1/VOL- Κουμπί:

α) Ρύθμιση του ξυπνητηριού1: Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ρολογιού, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει το ρολόι στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά NEXT & BACK για να ρυθμίσετε την ώρα στο ξυπνητήρι. Πατήστε σύντομα το κουμπί AL1/VOL- για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο ρύθμισης. Το επόμενο βήμα θα είναι να επιλέξετε πηγή ήχου κουδουνίσματος αφύπνισης μεταξύ FM ή BUZZ κάνοντας κλικ στο ΕΠΟΜΕΝΟ & ΠΙΣΩ Κουμπί. Πατήστε το AL1/VOL- μετά την επιλογή σας και η οθόνη δεν θα αναβοσβήνει πλέον, η ρύθμιση της ώρας AL1 έχει ολοκληρωθεί. Αφού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, πατήστε αυτό το κουμπί για άνοιγμα ή κλείσιμο AL1.


β) Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ένταση ενώ ακούτε μουσική.

#### 3. Κουμπί AL2/VOL+:

α) Ρύθμιση του ξυπνητηριού 2: Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ρολογιού, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί μέχρι το ρολόι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά NEXT & BACK για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.

Πατήστε σύντομα το κουμπί AL2/VOL+ για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο ρύθμισης. Το επόμενο βήμα θα είναι να επιλέξετε πηγή ήχου κουδουνίσματος FM ή BUZZ κάνοντας κλικ στο NEXT & BACK κουμπί. Πατήστε το AL2/VOL+ μετά την επιλογή σας και η οθόνη δεν θα αναβοσβήνει πλέον, η ρύθμιση του χρόνου AL2 έχει ολοκληρωθεί. Αφού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, πατήστε αυτό το κουμπί για άνοιγμα ή κλείσιμο AL2.

β) Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση ενώ ακούτε μουσική.



#### 4. Κουμπί φωτισμού:

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού στην οθόνη σε υψηλή, μεσαία και χαμηλή φωτεινότητα.

**5. Κουμπί SNOOZE:** Στη λειτουργία εκκίνησης, πατήστε αυτό το κουμπί σε οποιαδήποτε λειτουργία BT/USB/FM/ AUX για είσοδο στη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης του αυτόματου τερματισμού. Ο μέγιστος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης είναι 90 λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η ώρα μειώνεται με 10 λεπτά και ο ελάχιστος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης είναι 10 λεπτά.

**6. Πλήκτρο BACK:** Πιέστε μία φορά για το προηγούμενο τραγούδι, στη λειτουργία FM μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι και με τη ρύθμιση του ξυπνητηριού θα μειωθεί ο χρόνος.

**7. Πλήκτρο EPOMENO:** Πατήστε μία φορά για το επόμενο τραγούδι, στη λειτουργία FM θα μεταβείτε στο επόμενο κανάλι και με τη ρύθμιση του ξυπνητηριού θα αυξηθεί ο χρόνος.

**8. Πλήκτρο PLAY/PAUSE:** Πατήστε μία φορά για αναπαραγωγή ή παύση του τραγουδιού.

Σε λειτουργία bluetooth όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, πατήστε μία φορά για να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση. Πατήστε δύο φορές για να διακόψετε την κλήση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ή να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό. Στη λειτουργία FM, πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση στο κανάλι και αυτόματη αποθήκευση.

**9. Κουμπί SET:** Πατήστε το πλήκτρο M για να μπειτε στη λειτουργία Ρολογιού, μετά από παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου SET για ρύθμιση ώρας. Πατήστε το πλήκτρο NEXT ή BACK αυτή τη στιγμή για να επιλέξετε μορφή ώρας 12H ή 24H, πατήστε ξανά το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση. Μετά τη ρύθμιση ώρας, ο αριθμός αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο NEXT ή BACK για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, μετά από σύντομο πάτημα. Πλήκτρο SET για επιβεβαίωση.

#### 10. Μικρόφωνο

#### 11. Θέση για ασύρματη φόρτιση με έξοδο 5W, 1A


#### 12. Κεραία: Για βελτίωση της λήψης FM.

**13. Κουμπί ON/OFF:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχείο.

**14. Καλώδιο AC:** Χρησιμοποιήστε το καλώδιο AC για να συνδεθείτε στο τροφοδοτικό.

**15. Υποδοχή USB:** τοποθετήστε μια συσκευή USB σε αυτήν την υποδοχή για αναπαραγωγή μουσικής.

**16. Υποδοχή CHARGE USB:** Συνδέστε ένα καλώδιο USB για να επαναφορτίσετε το τηλέφωνό σας ή άλλες συμβατές συσκευές. Έξοδος USB 5V,1A



**17. Υποδοχή AUX:** Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων 3,5 mm για αναπαραγωγή

### **Σύνδεση Bluetooth:**

Πρώτα χρησιμοποιήστε το κουμπί Λειτουργία για να μπειτε στη λειτουργία Bluetooth. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε τη συσκευή με το όνομα ACRB-1000 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για σύνδεση. Το ρολόι θα ακούγεται ανακοινώνοντας ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η λέξη BLUE εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να παίξετε τη μουσική ή να χρησιμοποιήσετε το bluetooth τηλεφώνου τώρα.

### **Λειτουργία ασύρματης φόρτισης:**

1. Τοποθετήστε το smartphone σας κεντρικά πάνω από το ρολόι-ραδιόφωνο.

2. Η ισχύς της μπαταρίας της συσκευής σας εμφανίζεται μέσω της οθόνης της συσκευής σας.

• Για μέγιστη απόδοση φόρτισης, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το κέντρο της περιοχής φόρτισης.

• Ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε τηλέφωνα που είναι κατάλληλο για ασύρματη φόρτιση λίγο έξω από το κέντρο. Ο ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης ενδέχεται να μην είναι κεντραρισμένος με το ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Αυτό διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα/μοντέλο. Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές στη ραδιοφωνική λήψη εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης ταυτόχρονα.

Σημείωση: Η έξοδος φόρτισης USB και η έξοδος ασύρματης φόρτισης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, για να αποφευχθεί η ζημιά του μηχανήματος.

### **Ραδιόφωνο FM:**

Σε κατάσταση ραδιοφώνου FM, η τηλεσκοπική κεραία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε το σήμα FM να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί "MODE" για να εισέλθετε σε κατάσταση ραδιοφώνου. Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "SET" για αυτόματη αναζήτηση στα FM κανάλια και αποθηκεύστε τα.

Πατήστε σύντομα το κουμπί Επόμενο ή Πίσω για εναλλαγή μεταξύ των αποθηκευμένων καλιανιών FM, πατήστε σύντομα AL1/VOL- ή AL2/VOL+ για να ρυθμίσετε την ένταση ανάλογα

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Έκδοση Bluetooth                   | -V5.1                    |
| Ισχύς εκπομπής καλιανιού Bluetooth | -2-4dBm                  |
| Συχνότητα Bluetooth                | -2,4G                    |
| Εύρος δράσης Bluetooth             | -8 m                     |
| Ραδιοφωνική συχνότητα FM           | -87,5-108MHz             |
| Τηλεσκοπική κεραία                 | -vai                     |
| AUX στην είσοδο                    | -vai                     |
| Υποδοχή USB 1                      | -λειτουργία φόρτισης     |
| Υποδοχή USB 2                      | -λειτουργία αναπαραγωγής |
| Πηγή ισχύος                        | -AC110-240~50/60Hz       |
| Κατανάλωση ρεύματος                | -11W                     |
| Ισχύς RMS                          | -5W                      |
| Αντίσταση                          | -4Ω                      |
| Αναλογία S/N                       | -≥50dB                   |
| Παραμόρφωση                        | -8%                      |



## Διάθεση ηλεκτρικού κι ηλεκτρονικού εξοπλισμού

### Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση



Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Θυμηθείτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς: παραδώστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν λειτουργεί σε κατάλληλο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης:

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές

-Ζητήστε παραπάνω πληροφορίες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα και Κύπρο:

SOUNDSTAR,

Α' πάροδος ανθοκήπων 14, Ν. Ευκαρπία,

Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-689339

# AKAI

ACRB-1000

Радио с часовник и безжично  
зарядноустройство

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате ACRB-1000. Използвайки това устройство, пестите време и енергия, така че зареждането на мобилния ви телефон никога не е било толкова удобно. Просто поставете мобилния си телефон върху устройството, свързано към източник на захранване, и ще го заредите лесно.

Това е модерен, многофункционален цифров радиочасовник с уникален дизайн и безжична функция.

### Общ преглед на продукта:


ACRB-1000 е многофункционално цифрово устройство с безжичнозареждане, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM и управление на


часовника в един уред.

Работният екран е прост, с интуитивни функции и много лесен за управление.

Модулът Bluetooth версия 5.1 е съвместим с мобилни телефони, компютри и повечето устройства, поддържащи функцията Bluetooth.

### Функции на бутоните





**1. Бутон за режим:** Натиснете този бутон, за да превключите между:режим CEAS/BT/USB/FM/AUX. Ако превключите на режим USB & AUX,трябва да свържете USB/AUX устройство.

## **2. Бутон AL1/VOL-:**

а) Настройване на аларма 1: В режим на часовник натиснете продължително този бутон, докато часовникът започне да мига на дисплея. Натиснете бутоните NEXT (СЛЕДВАЩ) и BACK (НАЗАД), за да настроите времето на алармата. Натиснете кратко бутона AL1/VOL-, за да потвърдите времето на алармата. Следващата стъпка е да изберете звука на алармата - FM или BUZZ, като натиснете бутоните NEXT и BACK. След като изберете, натиснете бутона AL1/VOL- и дисплеят ще спре да мига. Настройката на алармата AL1 е приключена. След като зададете часа на алармата, натиснете този бутон, за да включите или изключите AL1;

б) Натиснете кратко този бутон, за да намалите силата на звука, докато слушате музика.

## **3. Бутон AL2/VOL+:**

а) Настройване на аларма 2: В режим на часовник натиснете продължително този бутон, докато часовникът започне да мига на дисплея. Натиснете бутоните NEXT (СЛЕДВАЩ) и BACK (НАЗАД), за да настроите времето на алармата. Натиснете кратко бутона AL2/VOL+, за да потвърдите часа на алармата. Следващата стъпка е да изберете звука на алармата - FM или BUZZ, като натиснете бутоните NEXT и

BACK. След като сте направили избора, натиснете бутона AL2/VOL+ и дисплеят ще спре да мига. Настройката на алармата AL2 е приключена. След като зададете часа на алармата, натиснете този бутон, за да включите или изключите AL2;

б) Натиснете кратко този бутон, за да увеличите силата на звука, докато слушате музика.

**4. Бутон Яркост:** Натиснете този бутон, за да настроите яркостта на екрана, голям, среден или слаб.

**5. Бутон SNOOZE:** Докато устройството е включено, натиснете този бутон в който и да е режим BT/USB/FM/AUX, за да активирате автоматичното изключване на захранването. Максималното време за автоматично изключване на захранването е 90 минути. Всяко натискане на този бутон намалява времето с 10 минути, като минималната настройка е 10 минути.

**6. Бутон BACK (назад):** Натиснете веднъж, за да преминете към предишната песен. В режим FM натиснете, за да преминете към предишната радиостанция. В режим на настройка на алармата натиснете, за да намалите зададеното време.

**7. Бутон "Next" (Следващ):** Натиснете веднъж, за да преминете към следващата песен. В режим FM натиснете, за да преминете към следващата радиостанция. В режим на настройка на алармата натиснете бутона, за да увеличите зададеното време.

**8. Бутон PLAY/PAUSE (Възпроизвеждане/пауза):** Натиснете еднократно, за да възпроизведете или спирате, докато слушате музика. Когато провеждате повикване в режим Bluetooth, натиснете веднъж, за да отговорите или да прекратите повикването. Натиснете два пъти по време на повикването, за да го прекратите или да наберете последния номер. В режим FM натиснете продължително, за да търсите станции и да ги запаметявате автоматично.

**9. Бутон SET (Настройване):** Натиснете бутона M, за да влезете в режим на часовник, след което натиснете продължително бутона SET, за да настроите

часовника. Натиснете бутона NEXT (СЛЕДВАЩ) или BACK (НАЗАД), зада изберете формат 12H (12 часа) или 24H (24 часа), след което натиснете отново бутона SET (НАСТРОЙКА) за потвърждение. Докато настройвате часовника, цифрите, показани на дисплея, ще мигат, натиснете бутоните NEXT (СЛЕДВАЩ) или BACK (НАЗАД), за да настроите часа, и след това натиснете кратко бутона SET (НАСТРОЙКА), за потвърждение.

## **10. Микрофон**

## **11. Безжично зарядно устройство, изход 5W, 1A**

**12. Антена:** Подобряване на FM предаването.

**13. Бутон ON/OFF (включване/изключване):** Включва или изключва уреда.

**14. Кабел CA за променлив ток** Използвайте кабела за променлив ток, за да го свържете към захранването.

**15. USB слот:** Поставете USB устройство в този слот, за да възпроизвеждате музика.

**16. USB слот за зареждане:** Свържете USB кабел, за да заредите телефона си или други съвместими устройства. 5V, 1A USB изход.

**17. Слот AUX:** Свържете външно устройство с помощта на 3,5-милиметров кабел за данни, за да възпроизвеждате музика от това устройство.

## **Bluetooth връзка:**

Първо натиснете бутона MOD, за да влезете в режим Bluetooth. Активирайте функцията Bluetooth в телефона си и потърсете устройството с името ACRB-1000, след което го изберете, за да се свържете. Устройството ще издаде звуков сигнал, за да потвърди връзката. На екрана ще се покаже думата "Blue" и ще можете да

възпроизвеждате музика или да използвате функцията за Bluetooth повиквания.

### **Режим на безжично зареждане:**

1. Поставете телефона върху радиочасовника.
2. Нивото на заряд на батерията на устройството ще се покаже на екрана на устройството.
  - За да е максимално ефективно зареждането, телефонът трябва да е разположен в центъра на зоната за зареждане.
  - Възможно е да не е необходимо телефоните, съвместими с безжично зареждане, да бъдат разположени точно в центъра. Вграденият безжичен приемник може да не е разположен в центъра на телефона. Това зависи от марката/модела.

Възможно е да има смущения в радиоприемането, ако използвате безжично зареждане по същото време.

Забележка: Функциите за USB зареждане и безжично зареждане не могат да се използват едновременно, за да се предотврати неправилно функциониране на устройството.

### **FM радио:**

В режим FM радио телескопичната антена може да се регулира така, че радиосигналът да е възможно най-добър.

Натиснете кратко бутона "MODE", за да влезете в радио режим.

В режим на радио, натиснете продължително бутона "SET", за да търсите автоматично FM станции и да ги запамятвате.

Кратко натискане на бутона NEXT или BACK за превключване между запаметените радиостанции, кратко натискане на бутона AL1/VOL- или AL2/VOL+ за регулиране на силата на звука.

### **Технически спецификации**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Версия Bluetooth                         | -V5.1                 |
| Мощност на предаване на канала Bluetooth | -2-4dbM               |
| Честота на Bluetooth                     | -2.4G                 |
| Обхват на Bluetooth                      | -8 m                  |
| Радиочестота FM                          | -87.5-108MHz          |
| Телескопична антена                      | -да                   |
| Вход AUX                                 | -да                   |
| USB слот 1                               | -функция за зареждане |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| USB слот 2                       | -функция за възпроизвеждане |
| Захранване                       | -AC110-240~50/60Hz          |
| Потребление на енергия           | -11W                        |
| Мощност RMS                      | -5W                         |
| Импеданс                         | -4Ω                         |
| Съотношение S/N (сигнал към шум) | -≥50dB                      |
| Изкривяване на                   | -8%                         |

## ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ



Този символ на продукта или опаковката, означава, че продуктът няма да се третира като битов отпадък. Не изхвърляйте продукта в края на работния цикъл, а го занесете в център за рециклиране. По този начин ще опазвате околната среда и ще можете да предотвратите всякакви негативни последици върху околната среда и

човешкото здраве.

За да намерите най-близкия събирателен център:

- Свържете се с местните власти
- Използвайте уебсайта: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Поискайте допълнителна информация от магазина, от който сте закупили продукта.

### ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,  
camera 504-505, oras Pitești, judet Argeș, România  
Пощенски код: 110121



# AKAI

ACRB-1000

Rádió órával és vezeték nélküli töltővel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, az ACRB-1000 használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A készülék használatával időt és energiát takaríthat meg, így mobiltelefonjának töltése még soha nem volt ilyen kényelmes. Egyszerűen helyezze mobiltelefonját az áramforráshoz csatlakoztatott készülék tetejére, és máris könnyedén feltölthető.


Ez egy modern, többfunkciós digitális rádióóra egyedi kialakítással és wireless funkcióval.


### A termék általános leírása:

Az ACRB-1000 egy multifunkciós digitális eszköz, amely vezeték nélküli töltést, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM és óra vezérlést kínál egyetlen készülékben.

A kezelőképernyő egyszerű, intuitív funkciókkal és nagyon könnyen kezelhető. A Bluetooth 5.1 verziójú modul kompatibilis a mobiltelefonokkal, számítógépekkel és a legtöbb Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

### Gombok funkciói





**1. Mód gomb:** Nyomja meg ezt a gombot a következő módok közötti váltáshoz: ÓRA/BT/USB/FM/AUX mód. Ha USB & AUX módra vált, akkor USB/AUX eszközt kell csatlakoztatnia..

### **2. AL1/VOL- gomb:**

a) 1 Riasztó beállítása: Óra üzemmódban nyomja meg hosszan ezt a gombot, amíg az óra fel nem villan a képernyőn. Nyomja meg a NEXT (következő) és BACK (előző) gombokat az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg röviden az AL1/VOL- gombot az ébresztési idő megerősítéséhez. A következő lépés az ébresztőhang kiválasztása, FM vagy BUZZ, a NEXT és BACK gombok megnyomásával. A kiválasztás után nyomja meg az AL1/VOL- gombot, és a kijelző nem fog tovább villogni. Az AL1 riasztás beállítása befejeződött. Miután beállította az ébresztési időt, nyomja meg ezt a gombot az AL1 be- vagy kikapcsolásához;

b) A gomb rövid megnyomásával csökkentheti a hangerőt zenehallgatás közben.

### **3. AL2/VOL+ gomb:**

a) 2 Riasztó beállítása: Óra üzemmódban nyomja meg hosszan ezt a gombot, amíg az óra fel nem villan a képernyőn. Nyomja meg a NEXT (következő) és BACK (előző) gombokat az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg röviden az AL2/VOL+ gombot az ébresztési idő megerősítéséhez. A következő lépés az ébresztőhang kiválasztása, FM vagy BUZZ, a NEXT és BACK gombok megnyomásával. A választás után nyomja meg az AL2/VOL+ gombot, és a kijelző nem fog többé villogni. Az AL2 riasztás beállítása befejeződött. Miután beállította az ébresztési időt, nyomja meg ezt a gombot az AL2 be- vagy kikapcsolásához;

b) A gomb rövid megnyomásával növelheti a hangerőt zenehallgatás közben.

**4. Fényerő gomb:** nyomja meg ezt a gombot a képernyő fényerejének beállításához, magas, közepes vagy alacsony értékre.

**5. SNOOZE gomb:** A készülék bekapcsolt állapotában, bármely BT/USB/FM/AUX üzemmódban nyomja meg ezt a gombot az automatikus kikapcsolás aktiválásához. Az automatikus kikapcsolás maximális ideje 90 perc. A gomb minden egyes megnyomásával 10 perccel csökken az idő, a minimális beállítás 10 perc.

**6. BACK (előző) gomb:** Nyomja meg egyszer az előző dalra való ugráshoz. FM üzemmódban nyomja meg az előző rádióállomásra való ugráshoz. Riasztás beállítási módban nyomja meg a beállított idő csökkentéséhez.

**7. NEXT (következő) gomb:** Nyomja meg egyszer a következő dalra való ugráshoz. FM üzemmódban nyomja meg a következő rádióállomásra való ugráshoz. A riasztás beállítási módban nyomja meg a gombot a beállított idő növeléséhez.

**8. PLAY/PAUSE (lejátszás/szüneteltetés) gomb:** Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez zenehallgatás közben. Hívás közben, Bluetooth üzemmódban nyomja meg egyszer a gombot a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. Nyomja meg kétszer hívás közben a hívás befejezéséhez vagy az utolsó szám tárcsázásához. FM üzemmódban hosszan nyomja meg az állomások kereséséhez és automatikus mentéséhez.

**9. SET (beállítás) gomb:** Nyomja meg az M gombot az óra üzemmódba való belépéshez, majd nyomja meg hosszan a SET gombot az óra beállításához. Nyomja meg a NEXT vagy BACK gombot a 12H vagy 24H formátum kiválasztásához, majd nyomja meg ismét a SET gombot a megerősítéshez. Az óra beállítása közben a képernyőn megjelenő számjegyek villogni fognak, nyomja meg a NEXT vagy BACK gombot az idő beállításához, majd a megerősítéshez nyomja meg röviden a SET gombot.

## 10. Mikrofon

## 11. Wireless töltő, 5W kimenet, 1A

## 12. Antenna: Az FM átvitel javítása.

**13. ON/OFF (indítás/leállítás) gomb:** Indítsa vagy állítsa le a készüléket.

**14. Hálózati kábel:** Használja a hálózati kábelt a tápegységhez való csatlakoztatáshoz.

**15. USB Slot:** A zene lejátszásához helyezzen be egy USB-eszközt ebbe a foglalatba.

**16. USB-töltőnyílás: csatlakoztasson USB-kábelt a telefon vagy más kompatibilis eszközök feltöltéséhez. 5V,1A USB kimenet.**

**17. AUX-nyílás: külső eszköz csatlakoztatása 3,5 mm-es adatkábellel az adott eszköztől történő zenelejátszáshoz.**

### **Bluetooth csatlakozás:**

Először nyomja meg a MOD gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonján, és keresse meg az ACRB-1000 nevű eszközt, majd válassza ki a csatlakozáshoz. A készülék hangjelzéssel erősíti meg a csatlakozást. A képernyőn megjelenik a „Blue” szó, és Ön zenét tud majd lejátszani, illetve a Bluetooth hívás funkciót tudja használni.

### **Wireless (vezeték nélküli) töltési mód:**

1. Helyezze a telefont a rádióóra tetejére.
2. A készülék kijelzőjén megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
  - A maximális töltési hatékonyság érdekében a telefont a töltőterület közepén kell elhelyezni.
  - A vezeték nélküli töltéssel kompatibilis telefonokat nem feltétlenül kell közvetlenül a középpontra helyezni. A beépített vezeték nélküli vevőegység nem feltétlenül a telefon közepén helyezkedik el. Ez a gyártmánytól/modelltől függ.

A vezeték nélküli töltés egyidejű használata esetén interferencia léphet fel a rádiós vételben.

Megjegyzés: Az USB-töltés és a vezeték nélküli töltés funkciók nem használhatók egyszerre a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.

### **FM rádió:**

FM rádió üzemmódban a teleszkópos antenna úgy állítható be, hogy a rádiójel a lehető legjobb legyen.

Rádió üzemmódba lépéshez nyomja meg röviden a „MODE” gombot.

Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan a "SET" gombot az FM-állomások automatikus kereséséhez és tárolásához.

A NEXT vagy BACK gombok rövid megnyomásával válthat a mentett rádióállomások között, az AL1/VOL- vagy AL2/VOL+ gombok rövid megnyomásával állíthatja a hangerőt.

### **Műszaki jellemzők**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Bluetooth verzió                          | -V5.1                |
| Bluetooth csatorna átviteli teljesítménye | -2-4dbM              |
| Bluetooth frekvencia                      | -2.4G                |
| Bluetooth hatótávolság                    | -8 m                 |
| FM Rádió frekvencia                       | -87.5-108MHz         |
| Teleszkópos antenna                       | - igen               |
| AUX in bemenet                            | - igen               |
| USB 1 Slot                                | - töltési funkció    |
| USB 2 Slot                                | - lejátszási funkció |
| Tápellátás                                | -AC110-240~50/60Hz   |
| Energiafogyasztás                         | -11W                 |
| RMS teljesítmény                          | -5W                  |
| Impedancia                                | -4Ω                  |
| S/N arány (jel-zaj viszony)               | -≥50dB               |
| Torzítás                                  | -8%                  |

## ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS FELSZERELÉSEK ÁRAMTALANÍTÁSA



Ez a szimbólum jelzi a készüléken, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként. Működési ciklusának befejeztével a terméket ne dobja ki, hanem vigye el egy újrahasznosító központba. Ezáltal hozzájárul környezetének védelméhez és megakadályoz minden negatív következményt, mely hatással van a környezetre és az emberi egészségre.

A legközelebbi gyűjtőközpont megtalálásához:

- Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal
- Keresse fel a [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro) weboldalt.
- Kérjen további információt az üzletből, melyből beszerezte termékét.

### **IMPORTŐR: SC INTERVISION TRADING-RO SRL**

I. C. Bratianu sugárút, 48-52 szám, A épület, 5. emelet, 504-505 szoba,  
Pitesti, Arges megye, Románia  
Irányítószám: 110121

# AKAI

**ACRB-1000**

**Radiobudzik z ładowarką bezprzewodową**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu ACRB-1000 należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Używając tego urządzenia, oszczędzasz czas i energię, więc ładowanie telefonu komórkowego jeszcze nigdy nie było tak wygodne. Wystarczy umieścić telefon komórkowy na górze urządzenia podłączonego do źródła zasilania, aby łatwo go naładować.



Jest to nowoczesny wielofunkcyjny radiobudzik cyfrowy o unikalnym designie i funkcji bezprzewodowej.


### Ogólny opis produktu:


ACRB-1000 to wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe z bezprzewodowym ładowaniem, funkcją SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM i sterowaniem zegarem, wszystko w jednym urządzeniu.

Ekran operacyjny jest prosty, z intuicyjnymi funkcjami i bardzo łatwy w obsłudze.

Moduł Bluetooth w wersji 5.1 jest kompatybilny z telefonami komórkowymi, komputerami i większością urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.

### Funkcje przycisków





**1. Przycisk MODE:** Naciśnąć ten przycisk, aby przełączyć między trybami: ZEGAR/BT/USB/FM/AUX. W przypadku przełączenia w tryb USB i AUX należy podłączyć urządzenie USB/AUX.

## **2. Przycisk AL1/VOL-:**

a) Ustawianie alarmu 1: W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż zegar zacznie migać na ekranie. Naciśnij przyciski NEXT i BACK, aby ustawić godzinę alarmu. Krótko naciśnij przycisk AL1 / VOL- aby potwierdzić godzinę alarmu. Następnym krokiem jest wybranie dźwięku alarmu, FM lub BUZZ, poprzez naciśnięcie przycisków NEXT i BACK. Po wybraniu naciśnij przycisk AL1 / VOL- a ekran nie będzie migać. Ustawienie alarmu AL1 jest zakończone. Po ustawieniu czasu alarmu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć AL1;

b) Krótko naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność podczas słuchania muzyki.

## **3. Przycisk AL2/VOL+:**

a) Ustawianie alarmu 2: W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż zegar zacznie migać na ekranie. Naciśnij przyciski NEXT i BACK, aby ustawić godzinę alarmu. Krótko naciśnij przycisk AL2/VOL +, aby potwierdzić czas alarmu. Następnym krokiem jest wybranie dźwięku alarmu, FM lub BUZZ, poprzez naciśnięcie przycisków NEXT i BACK. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk AL2 / VOL +, a ekran nie będzie migać. Ustawienie alarmu AL2 jest zakończone. Po ustawieniu czasu alarmu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć AL2;

b) Krótko naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność podczas słuchania muzyki.

**4. Przycisk jasności:** Naciśnij ten przycisk, aby ustawić jasność ekranu na wysoką, średnią lub niską.

**5. Przycisk SNOOZE:** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk w dowolnym trybie BT/USB/FM/AUX, aby włączyć automatyczne wyłączenie. Maksymalny czas automatycznego wyłączenia wynosi 90 minut. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje skrócenie czasu o 10 minut, przy czym minimalna ustawiona wartość wynosi 10 minut.

**6. Przycisk BACK (poprzedni):** Naciśnij raz, aby przejść do poprzedniego utworu. W trybie FM naciśnij przycisk, aby przejść do poprzedniej stacji radiowej. W trybie ustawiania alarmu naciśnij przycisk, aby zmniejszyć ustawiony czas.

**7. Przycisk NEXT (następny):** Naciśnij raz, aby przejść do następnego utworu. W trybie FM naciśnij przycisk, aby przejść do następnej stacji radiowej. W trybie ustawiania alarmu naciśnij przycisk, aby zwiększyć ustawiony czas.

**8. Przycisk PLAY/PAUSE (odtworzenie/wstrzymanie):** Naciśnij raz, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie muzyki. Podczas nawiązywania połączenia w trybie Bluetooth naciśnij raz, aby odebrać lub zakończyć połączenie. W trakcie połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk, aby zakończyć połączenie lub wybrać ostatni numer. W trybie FM naciśnij długo, aby wyszukać stacje i automatycznie je zapisać.

**9. Przycisk SET (ustawianie):** Naciśnij przycisk M, aby przejść do trybu zegara, a następnie naciśnij długo przycisk SET, aby ustawić zegar. Naciśnij przycisk NEXT lub BACK, aby wybrać format 12H lub 24H, a następnie naciśnij ponownie przycisk SET, aby potwierdzić. Podczas ustawiania zegara cyfry wyświetlane na wyświetlaczu będą migać, naciśnij przycisk NEXT lub BACK, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij krótko przycisk SET, aby potwierdzić.

## 10. Mikrofon

## 11. Bezprzewodowa ładowarka, wyjście 5W, 1A

12. **Antena:** aby poprawić transmisję FM

13. **Przycisk ON/OFF (włączanie/wyłączanie):** Włączanie i wyłączanie urządzenia.

14. **Kabel AC:** Użyj kabla AC, aby podłączyć urządzenia do źródła zasilania.

15. **Gniazdo USB:** Włóż urządzenie USB do tego gniazda, aby odtwarzać muzykę.

16. **Gniazdo USB do ładowania:** Podłącz kabel USB, aby naładować telefon lub inne zgodne urządzenia. Wyjście USB 5V, 1A.

17. **Gniazdo AUX:** Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla do transmisji danych 3,5 mm, aby odtwarzać muzykę z tego urządzenia.

### **Połączenie Bluetooth:**

Najpierw naciśnij przycisk MODE, aby włączyć tryb Bluetooth.

Włącz w telefonie funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenie ACRB-1000, a następnie wybierz je do połączenia. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy potwierdzający połączenie. Na ekranie pojawi się napis "Blue" i będzie można odtwarzać muzykę lub korzystać z funkcji połączeń Bluetooth.

### **Tryb ładowania bezprzewodowego:**

1. Umieść telefon na radiobudziku.
2. Poziom naładowania baterii urządzenia zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia.
  - Aby uzyskać maksymalną wydajność ładowania, telefon musi być umieszczony na środku obszaru ładowania.
  - Kompatybilne telefony ładujące się bezprzewodowo mogą nie być umieszczone dokładnie pośrodku. Wbudowany odbiornik bezprzewodowy może nie znajdować się na środku telefonu. To zależy od marki/modelu. W przypadku jednoczesnego ładowania bezprzewodowego mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze radiowym.

Uwaga: Funkcji ładowania USB i ładowania bezprzewodowego nie można używać jednocześnie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

### Radio FM:

W trybie radia FM antenę teleskopową można wyregulować tak, aby sygnał radiowy był jak najlepszy.

Krótko naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu radia.

W trybie radia naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, aby automatycznie wyszukiwać i zapisywać stacje FM.

Krótko naciśnij przycisk NEXT lub BACK, aby przełączać się między zapisanymi stacjami radiowymi, krótko naciśnij przyciski AL1 / VOL- lub AL2 / VOL +, aby wyregulować głośność.

### Dane techniczne

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Wersja Bluetooth                | -V5.1                |
| Moc transmisji kanału Bluetooth | -2-4dbM              |
| Częstotliwość Bluetooth         | -2.4G                |
| Zasięg Bluetooth                | -8 m                 |
| Częstotliwość radiowa FM        | -87.5-108MHz         |
| Antena teleskopowa              | -tak                 |
| Wejście AUX in                  | -tak                 |
| Gniazdo USB 1                   | -funkcja ładowania   |
| Gniazdo USB 2                   | -funkcja odtwarzania |
| Zasilanie                       | -AC110-240~50/60Hz   |
| Zużycie energii                 | -11W                 |
| Moc RMS                         | -5W                  |
| Impedancja                      | -4Ω                  |
| Stosunek S/N (sygnał/szum)      | -≥50dB               |
| Zniekształcenie                 | -8%                  |

### UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



A Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie wyrzucaj produktu po zakończeniu cyklu pracy, lecz oddaj go do punktu recyklingu. W ten sposób ochronisz środowisko i możesz zapobiec wszelkim negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi

- Wejdź na stronę internetową: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

**IMPORTER: SPÓŁKA INTERVISION TRADING-RO SRL**

BUL. I.C Bratianu nr. 48-52, budynek A, 5 piętro, pokój 504-505, Woj. Argeş,  
Rumunia,

Kod pocztowy: 110121

# AKAI

**ACRB-1000**

**Rádio s hodinami a bezdrátovou nabíječkou**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



Před použitím výrobku ACRB-1000 si pečlivě přečtete návod k použití. Používáním tohoto zařízení šetříte čas a energii, takže nabíjení mobilního telefonu nebylo nikdy tak pohodlné. Jednoduše položte svůj mobilní telefon na zařízení připojené ke zdroji napájení a můžete jej jednoduše nabíjet.

Jedná se o moderní multifunkční digitální radiobudík s jedinečným designem a funkcí wireless.


## Všeobecný popis výrobku:

ACRB-1000 je multifunkční digitální zařízení s bezdrátovým nabíjením, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM a ovládním hodin, vše v jednom zařízení.


Provozní obrazovka je jednoduchá, s intuitivními funkcemi a velmi snadno se ovládá.

Modul Bluetooth Verze 5.1 je kompatibilní s mobilními telefony, počítači a většinou zařízení, která mají funkci Bluetooth.

## Funkce tlačítek







**1. Tlačítko režim:** Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi: režimem HODINY/BT/USB/FM/AUX. Pokud přejdete de režimu USB & AUX, musíte připojit zařízení USB/AUX.

### **2. Tlačítko AL1/VOL-:**

a) Nastavení budíku 1: V režimu hodiny, dlouho stiskněte toto tlačítko, dokud na obrazovce nezačnou blikat hodiny. Stiskněte tlačítka NEXT (následující) a BACK (předchozí) abyste nastavili čas budíku. Krátce stiskněte tlačítko AL1/VOL- abyste potvrdili čas budíku. Dalším krokem je výběr zvuku budíku, FM nebo BUZZ, stisknutím tlačítek NEXT a BACK. Když už jste si vybrali, stiskněte tlačítko AL1/VOL- a obrazovka již nebude blikat. Nastavení budíku AL1 je ukončeno. Po nastavení času budíku, stiskněte toto tlačítko abyste zapnuli nebo vypnuli AL1;

b) Krátce stiskněte toto tlačítko, abyste snížili hlasitost během poslechu hudby.

### **3. Tlačítko AL2/VOL+:**

a) Nastavení budíku 2: V režimu hodiny, dlouho stiskněte toto tlačítko, dokud na obrazovce nezačnou blikat hodiny. Stiskněte tlačítka NEXT (následující) a BACK (předchozí) abyste nastavili čas budíku. Krátce stiskněte tlačítko AL2/VOL+ abyste potvrdili čas budíku. Dalším krokem je výběr zvuku budíku, FM nebo BUZZ, stisknutím tlačítek NEXT a BACK. Když už jste si vybrali, stiskněte tlačítko AL2/VOL+ a obrazovka již nebude blikat. Nastavení budíku AL2 je ukončeno. Po nastavení času budíku, stiskněte toto tlačítko abyste zapnuli nebo vypnuli AL2;

b) Krátce stiskněte toto tlačítko abyste zvýšili hlasitost během poslechu hudby.

**4. Tlačítko jasů:** StisknĚte toto tlačítko abyste nastavili jas obrazovky na velký, střední nebo nízký.

**5. Tlačítko SNOOZE:** Když je zařizeni zapnuto, stisknutím tohoto tlačítka v jakémkoli režimu BT/USB/FM/AUX aktivujete automatické vypnutí. Maximální čas pro automatické vypnutí je 90 minut. Každým stisknutím tohoto tlačítka se čas sníží o 10 minut, přičemž minimální nastavená hodnota je 10 minut.

**6. Tlačítko BACK (předchozí):** Jedním stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu. V režimu FM stisknutím přepnete na předchozí rozhlasovou stanici. V režimu nastavení budíku stisknutím tlačítka snížíte nastavený čas.

**7. Tlačítko NEXT (následující):** Jedním stisknutím přejdete na následující skladbu. V režimu FM stisknutím přepnete na následující rozhlasovou stanici. V režimu nastavení budíku stisknutím tlačítka zvýšíte nastavený čas.

**8. Tlačítko PLAY/PAUSE (přehrávání/pozastavení):** Jedním stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby. BĚhem hovoru v režimu Bluetooth jedním stisknutím přijmete nebo ukončíte hovor. Dvojítým stisknutím bĚhem hovoru ukončíte nebo zavoláte na poslední číslo. V režimu FM stisknĚte a podržte pro vyhledávání stanic a jejich automatické uložení.

**9. Tlačítko SET (nastavení):** StisknĚte tlačítko M pro vstup do režimu hodin a poté stisknĚte a podržte tlačítko SET pro nastavení času. StisknĚte tlačítka NEXT nebo BACK abyste vybrali formát 12H nebo 24H a potom znovu stisknĚte tlačítko SET pro potvrzení. BĚhem nastavování času budou číslice zobrazené na obrazovce blikat, stisknĚte tlačítka NEXT nebo BACK abyste nastavili čas a potom krátce stisknĚte tlačítko SET pro potvrzení.

**10. Mikrofon**

**11. Bezdrátová nabíječka, 5W výstup, 1A**

**12. AntĚna:** Pro zlepšení přenosu FM.

**13. Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí):** ZapnĚte nebo vypnĚte zařizeni.

**14. Kabel CA:** Pro připojení ke zdroji napájení použijte AC kabel.

**15. Slot USB:** Chcete-li přehrávat hudbu, vložte do tohoto slotu zařízení USB.

**16. Slot USB nabíjení:** Připojte kabel USB a nabijte telefon nebo jiná kompatibilní zařízení. Výstup USB 5V, 1A.

**17. Slot AUX:** Chcete-li přehrávat hudbu z tohoto zařízení, připojte externí zařízení pomocí 3,5 mm datového kabelu.

### **Bluetooth připojení:**

Nejprve stiskněte tlačítko MOD, abyste vstoupili do režimu Bluetooth. Zapněte Bluetooth na svém telefonu a vyhledejte zařízení s názvem ACRB-1000, poté jej vyberte pro připojení. Zařízení vydá zvuk potvrzující připojení. Na obrazovce se zobrazí slovo „Blue“ a budete moci přehrávat hudbu nebo používat funkci Bluetooth hovoru.

### **Režim bezdrátového nabíjení:**

1. Položte telefon na radiobudík.
2. Úroveň nabití baterie vašeho zařízení se zobrazí na obrazovce zařízení.
  - Pro maximální účinnost nabíjení musí být telefon umístěn ve středu oblasti nabíjení.
  - Kompatibilní telefony s bezdrátovým nabíjením nemusí být umístěny přesně uprostřed. Vestavěné bezdrátové sluchátko nemusí být umístěno ve středu telefonu. To závisí na značce/modelu.

Pokud současně používáte bezdrátové nabíjení, může docházet k rušení rádiového příjmu.

Poznámka: Funkce USB nabíjení a bezdrátového nabíjení nelze používat současně, aby nedošlo k poškození zařízení.

### **FM rádio:**

V režimu FM rádia lze teleskopickou anténu nastavit tak, aby byl rádiový signál co nejlepší.

Krátce stiskněte tlačítko "MODE" pro vstup do režimu rádia.

V režimu rádio, dlouho stiskněte tlačítko „SET“ pro automatické vyhledávání a ukládání FM stanic.

Krátce stiskněte tlačítka NEXT nebo BACK pro přepnutí mezi uloženými rozhlasovými stanicemi, krátce stiskněte tlačítka AL1/VOL- nebo AL2/VOL+ pro úpravu hlasitosti.

### Technické údaje

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Verze Bluetooth                 | -V5.1              |
| Vysílací výkon kanálu Bluetooth | -2-4dbM            |
| Bluetooth frekvence             | -2.4G              |
| Dosah Bluetooth                 | -8 m               |
| Frekvence FM rádia              | -87.5-108MHz       |
| Teleskopická anténa             | -áno               |
| Vstup AUX in                    | -áno               |
| Slot USB 1                      | -funkce načítání   |
| Slot USB 2                      | -funkce přehrávání |
| Zdroj napájení                  | -AC110-240~50/60Hz |
| Spotřeba energie                | -11W               |
| Výkon RMS                       | -5W                |
| Impedance                       | -4Ω                |
| Poměr S/N (signál/zvuk)         | -≥50dB             |
| Zkreslení                       | -8%                |

### LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol vyznačený na produktu nebo obalu znamená, že produkt nebude likvidován jako komunální odpad. Na konci provozního cyklu výrobek nelikvidujte, ale odneste jej do recyklačního střediska. Ochráníte tak životní prostředí a budete moci předcházet jakýmkoli negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Chcete-li najít nejbližší sběrné středisko:

- Obrat'te se na místní úřady
- Navštivte stránku: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Požádejte o další informace v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

### DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, patro 5,  
kancelář 504-505, město Pitești, okres Argeș, Rumunsko  
PSČ: 110121

# AKAI

**ACRB-1000**

**Rádio s hodinami a bezdrôtovou nabíjačkou**

**UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**



Pred použitím výrobku ACRB-1000 si pozorne prečítajte návod na použitie. Používaním tohto zariadenia šetríte čas a energiu, takže nabíjanie mobilného telefónu nebolo nikdy také pohodlné. Jednoducho položte svoj mobilný telefón na zariadenie pripojené k zdroju napájania a môžete ho jednoducho nabíjať.

Jedná sa o moderný multifunkčný digitálny rádiobudík s jedinečným dizajnom a funkciou wireless.


## Všeobecný popis výrobku:


ACRB-1000 je multifunkčné digitálne zariadenie s bezdrôtovým nabíjaním, SNOOZE, Bluetooth, USB, AUX, FM a ovládaním hodín, všetko v jednom zariadení.

Prevádzková obrazovka je jednoduchá, s intuitívnymi funkciami a veľmi jednoducho sa ovláda.

Modul Bluetooth Verzie 5.1 je kompatibilný s mobilnými telefónmi, počítačmi a väčšinou zariadení ktoré majú funkciu Bluetooth.

## Funkcie tlačidiel





1. **Tlačidlo režim:** Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi: režim HODINY/BT/USB/FM/AUX. Ak prejdete de režimu USB & AUX, musíte pripojiť zariadenie USB/AUX.

### 2. Tlačidlo AL1/VOL-:

- a) Nastavenie budíka 1: V režime hodiny, dlho stlačte toto tlačidlo, kým na obrazovke nezačnú blikať hodiny. Stlačte tlačidlá NEXT (nasledujúci) a BACK (predchádzajúci) aby ste nastavili čas budíka. Krátko stlačte tlačidlo AL1/VOL- aby ste potvrdili čas budíka. Ďalším krokom je výber zvuku budíka, FM alebo BUZZ, stlačením tlačidiel NEXT a BACK. Keď už ste si vybrali, stlačte tlačidlo AL1/VOL-, a obrazovka už nebude blikať. Nastavenie budíka AL1 je ukončené. Po nastavení času budíka, stlačte toto tlačidlo aby ste zapli alebo vyplli AL1;
- b) Krátko stlačte toto tlačidlo aby ste znížili hlasitosť počas počúvania hudby.

### 3. Tlačidlo AL2/VOL+:

- a) Nastavenie budíka 2: V režime hodiny, dlho stlačte toto tlačidlo, kým na obrazovke nezačnú blikať hodiny. Stlačte tlačidlá NEXT (nasledujúci) a BACK (predchádzajúci) aby ste nastavili čas budíka. Krátko stlačte tlačidlo AL2/VOL+ aby ste potvrdili čas budíka. Ďalším krokom je výber zvuku budíka, FM alebo BUZZ, stlačením tlačidiel NEXT a BACK. Keď už ste si vybrali, stlačte tlačidlo AL2/VOL+, a obrazovka už nebude blikať. Nastavenie budíka AL2 je ukončené. Po nastavení času budíka, stlačte toto tlačidlo aby ste zapli alebo vyplli AL2;
- b) Krátko stlačte toto tlačidlo aby ste zvýšili hlasitosť počas počúvania hudby.

**4. Tlačidlo jas:** Stlačte toto tlačidlo aby ste nastavili jas obrazovky na veľké, stredné alebo nízke.

**5. Tlačidlo SNOOZE:** Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tohto tlačidla v akomkoľvek režime BT/USB/FM/AUX aktivujete automatické vypnutie. Maximálny čas na automatické vypnutie je 90 minút. Každým stlačením tohto tlačidla sa čas zníži o 10 minút, pričom minimálna nastavená hodnota je 10 minút.

**6. Tlačidlo BACK (predchádzajúci):** Jedným stlačením tohto tlačidla preskočíte na predchádzajúcu skladbu. V režime FM stlačením prepnete na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu. V režime nastavenia budíka stlačením tlačidla znížite nastavený čas.

**7. Tlačidlo NEXT (nasledujúci):** Jedným stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu. V režime FM stlačením prepnete na nasledujúcu rozhlasovú stanicu. V režime nastavenia budíka stlačením tlačidla zvýšite nastavený čas.

**8. Tlačidlo PLAY/PAUSE (prehrávanie/pozastavenie):** Jedným stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby. Počas hovoru v režime Bluetooth jedným stlačením prijmete alebo ukončíte hovor. Dvojitým stlačením počas hovoru ukončíte alebo zavoláte na posledné číslo. V režime FM stlačte a podržte pre vyhľadávanie staníc a ich automatické uloženie.

**9. Tlačidlo SET (nastavenie):** Stlačte tlačidlo M pre vstup do režimu hodín a potom stlačte a podržte tlačidlo SET pre nastavenie času. Stlačte tlačidlo NEXT alebo BACK aby ste vybrali formát 12H alebo 24H a potom znova stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie. Počas nastavovania času budú číslice zobrazené na obrazovke blikať, stlačte tlačidla NEXT alebo BACK aby ste nastavili čas a potom krátko stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie.

**10. Mikrofón**

**11. Bezdrôtová nabíjačka, 5W výstup, 1A**

**12. Anténa:** Na zlepšenie prenosu FM.



**13. Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie):** Zapnite alebo vypnite zariadenia.

**14. Kábel CA:** Na pripojenie k zdroju napájania použite AC kábel.

**15. Slot USB:** Ak chcete prehrávať hudbu, vložte do tohto slotu zariadenie USB.

**16. Slot USB nabijania:** Pripojte kábel USB a nabite telefón alebo iné kompatibilné zariadenia. Výstup USB 5V, 1A.

**17. Slot AUX:** Ak chcete prehrávať hudbu z tohto zariadenia, pripojte externé zariadenie pomocou 3,5 mm dátového kábla.

#### **Bluetooth pripojenie:**

Najprv stlačte tlačidlo MOD, aby ste vstúpili do režimu Bluetooth. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne a vyhľadajte zariadenie s názvom ACRB-1000, potom ho vyberte na pripojenie. Zariadenie vydá zvuk potvrdzujúci pripojenie. Na obrazovke sa zobrazí slovo „Blue“ a budete môcť prehrávať hudbu alebo používať funkciu Bluetooth hovoru.

#### **Režim bezdrôtového nabijania:**

1. Položte telefón na rádiobudík.
2. Úroveň nabitia batérie vášho zariadenia sa zobrazí na obrazovke zariadenia.
  - Pre maximálnu účinnosť nabíjania musí byť telefón umiestnený v strede oblasti nabíjania.
  - Kompatibilné telefóny s bezdrôtovým nabíjaním nemusia byť umiestnené presne v strede. Vstavané bezdrôtové slúchadlo nemusí byť umiestnené v strede telefónu. To závisí od značky/modelu.

Ak súčasne používate bezdrôtové nabíjanie, môže dochádzať k rušeniu rádiového príjmu.

Poznámka: Funkcie USB nabíjania a bezdrôtového nabíjania nie je možné používať súčasne, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

#### **FM rádio:**

V režime FM rádia je možné teleskopickú anténu nastaviť tak, aby bol rádiový signál čo najlepšie.

Krátko stlačte tlačidlo "MODE" pre vstup do režimu rádia.

V režime rádio, dlho stlačte tlačidlo „SET“ pre automatické vyhľadávanie a ukladanie FM staníc.

Krátko stlačte tlačidlá NEXT alebo BACK pre prepnutie medzi uloženými rozhlasovými stanicami, krátko stlačte tlačidlá AL1/VOL- alebo AL2/VOL+ na úpravu hlasitosti.

### Technické údaje

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Verzia Bluetooth                 | -V5.1                |
| Vysielací výkon kanála Bluetooth | -2-4dbM              |
| Bluetooth frekvencia             | -2.4G                |
| Dosah Bluetooth                  | -8 m                 |
| Frekvencia FM rádia              | -87.5-108MHz         |
| Teleskopická anténa              | -áno                 |
| Vstup AUX in                     | -áno                 |
| Slot USB 1                       | -funkcia načítania   |
| Slot USB 2                       | -funkcia prehrávania |
| Zdroj napájania                  | -AC110-240~50/60Hz   |
| Spotreba energie                 | -11W                 |
| Výkon RMS                        | -5W                  |
| Impedancia                       | -4Ω                  |
| Pomer S/N (signál/zvuk)          | -≥50dB               |
| Skreslenie                       | -8%                  |

### LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol vyznačený na produkte alebo obale znamená, že produkt nebude likvidovaný ako komunálny odpad. Na konci prevádzkového cyklu výrobok nelikvidujte, ale odneste ho do recyklačného strediska. Ochráňte tak životné prostredie a budete môcť predchádzať akýmkoľvek negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko:

- Obráťte sa na miestne úrady
- Navštívte stránku: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Požiadajte o ďalšie informácie v obchode, kde ste produkt zakúpili.

### DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodie 5,  
kancelária 504-505, mesto Pitești, okres Argeș, Rumunsko  
PSČ: 110121