AKAI

AB5-V8

User manual

EN / ENGLISH

SAFETY INFORMATION

Please read and keep this manual and pay attention to the below warning.
-Place this speaker in a stable place, to avoid any damage caused by accident falling down or overturning.
-Please keep away from any heat source.
-Do not place this speaker in high temperature, or high moist environment for long time.
-Please don't tinkle this speaker.

PACKING LIST

-Please open the purchased item is with the correct model no.If the item model number doesn't match with that of the package, please try to contact the agent.
-AB5-V8 Touch lamp Bluetooth speaker
-1 pcs. Manual
-1 pcs. AUX cable and 1 pcs. charging cable

OVERVIEW AND INSTRUCTION FOR USE

1	Volume down button	8	Display Meter
2	Volume up button	9	Left channel
3	Power button	10	Right channel
4	Micro SD card slot	11	Charging port
5	Aux in port	12	Aux in port
6	Power on/off switch	13	8" Woofer
7	Bluetooth indicator	14	3" Tweeter

Bluetooth Speaker Instructions

How to connect the mobile phone to Bluetooth?

1.Long press ⏻ for 3 seconds to turn the power ON, there will be a turn on prompt tone and the Bluetooth indicator will flash red and blue alternately.

2.Turn on the Bluetooth of mobile phone and search the Bluetooth signal, then pair the speaker with your mobile phone. Generally, the default password is 0000. If the pairing is blue indicator light will stop flashing, and then the music file in the mobile phone can be played through the speaker. Note: Some mobile phone may be different, it will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different.

3.Note: There is a memory function with the Bluetooth speaker. Turn off the Bluetooth of mobile phone or turn off the speaker, next time it will automatically pair.

4.Buttons control on speaker: press ⏻ : To fast wind; press Button ⏭ : To the next song; press button ⏮ : Re-start the song; press button ⏯ : Re-start the song; press button ⏯ : To pause the song.

5.Short press button ⏻ : to answer the phone call; long press the button to refuse the phone call; Long press button ⏻ : to end the call; Long press button ⏻ : to end the call.

6.Long press ⏻ for 3 seconds to turn off the speaker when you don't need it to work, the speaker will automatically shut down automatically if it doesn't work and have no operating instructions within 10 minutes.

How to Link to my SD/ Android audio input?

This speaker can connect to all kinds of audio devices (such as mobile phones, ipad, MP3 player, cassette player, CD player, radio, etc.), With 3.5 mm AUX plug in the earphone jack and the other end of the AUX cable plug into the speaker AUX port, then the speaker will have sound and be powered normal. Then it can play under AUX line in mode.

How to use Micro SD?

1.Insert the Micro SD card into the TF slot of the speaker, there will be a prompt sound, and then play the audio files in Micro SD.

2.Supported Micro SD card: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

3.Supports maximum 32GB on TF card.

How to charge?

1.The speaker will make a prompt sound and turn off automatically when the battery is low power, please use the AUX cable and charging cable to charge it. It will take 3-4 hours to charge or the mobile charger (5V 1A). The charger will be not included in 1 pcs. 2.Charging the from indicator light off indicates it's fully charged.

3.Charging time: about 3-4 hours. Playing time: about 3-4 hours. Playing time is about 4-6 hours at maximum volume, after fully charged, 10-12 hours at low volume.

4.Note:

When the buttons are out of control, the speaker may get stuck.

Please charge the speaker for 3-4 hours when first use or long time storage.

If the stuck happens while the battery is full, please insert a pointy tool into the reset hole and long press for 3 seconds, Then turn on the speaker.

How to connect to radio FM / Sprayer?

Please refer to LED on p.2 and p.4 in Fig.NO5.

FM:

1.Can be matched with the devices by Bluetooth: (1) turn off the speaker and enable the Bluetooth function of the other Bluetooth devices, then pair the speaker with the other Bluetooth devices.

2.Note: Bluetooth pairing distance has reach 15 meter,the battery runs out. Please charge the speaker in time.

3.Sound off and on: please first of all to release the pairing between the speaker and the device is more than 15 meters. Or check if there are any barriers between the speaker and the device.

Specifications			
Model number	AB7-V8	Power output	20W
Bluetooth version	V5.0 +EDR	Frequency response	80Hz-20KHz
Battery	3.7V 800mAh	Power input	DC5V 1000mA

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

In the European Union and other European countries, this product should not be treated as household waste. Do not throw it away or give it to others. Instead, it is your responsibility to return it to a designated collection point for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to avoid any negative consequences that it may have on the environment and human health.

To find your nearest collection center:

- Contact your local authorities.
- Access the website www.akai.eu
- Contact the retailer from whom you purchased the item or the store where you purchased the product.

AKAI

AB5-V8

User manual

RO - ROMANA

INFORMARI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie si pastrati acest manual si ai avertizarea de mai jos.
-Pentru a evita orice daune cauzate de un accident sau de o cadere, pentru a evita orice deteriorare cauzata de o cadere sau de o rasturnare, asezati acest boxe pe o suprafata stabila.
-Va rugam sa nu lasati aparatul departe de sursa de lumina sau de o temperatura ridicata.
-Nu lasati aparatul pe o perioada lunga de timp la o temperatura ridicata sau in umiditate ridicata pentru perioade indelungate de timp.
-Va rugam sa nu scoateti aparatul din priza.

CONTINUTUL PACHETULUI

-Va rugam sa verificati ca produsul achizitionat este varianta modelului corespunzator Cheia numarul modelului nu corespunde cu ce este pe cutie, va rugam sa contactati distributorul.
-AB7-V8 Boxa cu Bluetooth
-1 buc. Manual
-1 buc. Cablu AUX si 1 buc. Cablu de incarcare

PREZENTARE GENERALA SI INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE

1	Butonul de reducere a sunetului	8	Afisarea valorii
2	Butonul de mărire a sunetului	9	Canal stânga
3	Butonul de putere	10	Canal dreapta
4	Slot pentru cartea Micro SD	11	Port de incarcare
5	Port AUX	12	Port AUX
6	Comutator de putere	13	Woofer de 8"
7	Indicator Bluetooth	14	Tweeter de 3"

Instrucțiuni pentru Difuzorul Bluetooth

Cum se conectează telefonul mobil la Bluetooth?

1.Long press ⏻ for 3 seconds to turn the power ON, there will be a turn on prompt tone and the Bluetooth indicator will flash red and blue alternately.

2.Turn on the Bluetooth of mobile phone and search the Bluetooth signal, then pair the speaker with your mobile phone. Generally, the default password is 0000. If the pairing is blue indicator light will stop flashing, and then the music file in the mobile phone can be played through the speaker. Note: Some mobile phone may be different, it will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different.

3.Note: There is a memory function with the Bluetooth speaker. Turn off the Bluetooth of mobile phone or turn off the speaker, next time it will automatically pair.

4.Buttons control on speaker: press ⏻ : To fast wind; press Button ⏭ : To the next song; press button ⏮ : Re-start the song; press button ⏯ : Re-start the song; press button ⏯ : To pause the song.

5.Short press button ⏻ : to answer the phone call; long press the button to refuse the phone call; Long press button ⏻ : to end the call; Long press button ⏻ : to end the call.

6.Long press ⏻ for 3 seconds to turn off the speaker when you don't need it to work, the speaker will automatically shut down automatically if it doesn't work and have no operating instructions within 10 minutes.

Cum se leagă la mine SD/ Android audio input?

Acest difuzor se poate conecta la toate dispozitivele audio (cum ar fi telefoane mobile, ipad, MP3 player, casetofon, CD player, radio, etc.), Cu 3.5 mm AUX ștecăr în mufa pentru căști și celălalt capăt al cablului AUX în portul AUX al difuzorului, apoi difuzorul va avea sunet și va funcționa normal. Apoi poate cânta sub linia de intrare AUX.

Cum se folosește Micro SD?

1.Introduceți cardul Micro SD în slotul TF al difuzorului, va fi o avertizare sonoră, și apoi redați fișierele audio din Micro SD.

2.Card Micro SD suportat: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

3.Suport maxim 32GB pe TF card.

Cum se încarcă bateria?

1.Atunci cu tonalitate prompt de avertizare și se va opri automat atunci când bateria este la putere scăzută, vă rugăm folosiți cablul AUX și cablul de încărcare pentru a-l reîncărca. Va lua 3-4 ore pentru a reîncărca sau de la un adaptor mobil (5V 1A). Sarcina includeți nu.

2.Lumina de la sarcina indicatorul de lumină este stins pentru a indica faptul că este complet încărcat.

3.Durata de încărcare: aproximativ 3-4 ore. Timpul de funcționare este de aproximativ 3-4 ore la volum maxim, după ce este complet și 10 - 12 ore la volum scăzut de la.

4.Notă:

Butoanele sunt în afara controlului, difuzorul poate rămâne blocat.

Vă rugăm să reîncărcați difuzorul pentru 3-4 ore la prima utilizare sau timp de depozitare pe termen lung.

Dacă se blochează în timp ce bateria este plină, introduceți o unealtă ascuțită în orificiul de resetare și apăsați lung pe 3 secunde, Apoi porniți difuzorul.

Cum se conectează la radio FM / Sprayer?

Vă rugăm să vă referiți la LED pe p.2 și p.4 în Fig.NO5.

FM:

1.Poate fi potrivit cu dispozitivele prin Bluetooth: (1) opriți difuzorul și activați funcția Bluetooth a altor dispozitive Bluetooth, apoi asociați difuzorul cu celelalte dispozitive Bluetooth.

2.Notă: Distanța de asociere Bluetooth a ajuns la 15 metri, bateria se descarcă. Vă rugăm să încărcați difuzorul la timp.

3.Sunet activat și dezactivat: mai întâi de toate, eliberați asocierea dintre difuzor și dispozitivul care este mai mult de 15 metri. Sau verificați dacă există bariere între difuzor și dispozitiv.

Specifications			
Model number	AB7-V8	Power output	20W
Versiunea Bluetooth	V5.0 +EDR	Răspuns la frecvențe	80Hz-20KHz
Baterie	3.7V 800mAh	Putere de intrare	DC5V 1000mA

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate

În Uniunea Europeană și în alte țări europene, produsul nu trebuie tratat ca produsul menajer. Nu îl aruncați și nu îl dați altora. Este responsabilitatea dvs. de a returna produsul la un punct de colectare desemnat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protecția mediului înconjurator și veți putea evita orice eventuale consecințe asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi centrul cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale.
- Accesați pagina de internet www.akai.eu
- Contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau magazinul în care ați achiziționat produsul.

AKAI

AB5-V8

User manual

SK - SLOVENSKY

INFORMACIE O BEZPEČNOSTI

Prečítajte si, prosím, tento návod a dodržujte nasledujúce upozornenia.
-Umiestnite reproduktor na stabilné miesto, aby ste predišli akemuže! vyb.pádu alebo prevráteniu.
-Nevystavujte reproduktor pôsobeniu tepelného zdroja.
-Reproduktor nevystavujte na dlhšie obdobie vysokej teplote alebo vlhkosti.
-Reproduktor nevystavujte nadmernej vibrácie.
-Nepokúšajte, prosím, tento reproduktor.

OBSAH BALENIA

-Po otvorení balenia, prosím, skontrolujte, či model zodpovedá tomu, ktorý ste si kúpili. Ak model nezodpovedá tomu na obalu, prosím, kontaktujte predajcu.
-1 ks Manuál
-1 ks Kábel AUX a 1 ks nabíjacieho kábla

PREHĽAD A NÁVOD NA OBSLUHU

1	Tlačidlo znižovania hlasitosti	8	Displej
2	Tlačidlo zvyšovania hlasitosti	9	Ľavý kanál
3	Tlačidlo zapnutia	10	Pravý kanál
4	Slot pre pamäťovú kartu Micro SD	11	Nabíjací port
5	Vstup AUX	12	Vstup AUX
6	Prepínač zapnutia	13	Woofer 8"
7	Indikátor Bluetooth	14	Tweeter 3"

Inštrukcie k Bluetooth reproduktoru

Ako pripojiť mobilný telefón k Bluetooth?

1.Long press ⏻ for 3 seconds to turn the power ON, there will be a turn on prompt tone and the Bluetooth indicator will flash red and blue alternately.

2.Turn on the Bluetooth of mobile phone and search the Bluetooth signal, then pair the speaker with your mobile phone. Generally, the default password is 0000. If the pairing is blue indicator light will stop flashing, and then the music file in the mobile phone can be played through the speaker. Note: Some mobile phone may be different, it will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different.

3.Note: There is a memory function with the Bluetooth speaker. Turn off the Bluetooth of mobile phone or turn off the speaker, next time it will automatically pair.

4.Buttons control on speaker: press ⏻ : To fast wind; press Button ⏭ : To the next song; press button ⏮ : Re-start the song; press button ⏯ : Re-start the song; press button ⏯ : To pause the song.

5.Short press button ⏻ : to answer the phone call; long press the button to refuse the phone call; Long press button ⏻ : to end the call; Long press button ⏻ : to end the call.

6.Long press ⏻ for 3 seconds to turn off the speaker when you don't need it to work, the speaker will automatically shut down automatically if it doesn't work and have no operating instructions within 10 minutes.

Ako pripojiť k mojej SD/ Android audio input?

Tento reproduktor môže byť pripojený k všetkým druhom zvukových zariadení (napríklad mobilné telefóny, ipad, MP3 prehrávač, kazetový prehrávač, CD prehrávač, rádio, atď.), Pomocou 3.5 mm AUX konektor v konektore pre slúchadlá a druhý koniec kábla AUX do AUX portu reproduktora, potom bude reproduktor mať zvuk a bude fungovať normálne. Potom môže hrať pod vstupnou linkou AUX.

Ako používať Micro SD?

1.Vložte kartu Micro SD do slotu TF reproduktora, a zaznie zvukový signál a potom prehrajte audio súbory z Micro SD.

2.Podporovaná karta Micro SD: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

3.Podporuje maximálne 32GB na TF karte.

Ako nabiť batériu?

1.Reproduktor vydá zvukové upozornenie a automaticky vypne!.Ak je batéria slabá, prosím použite kábel AUX a nabíjací kábel na jej nabitie. Nabíjanie trvá 3-4 hodiny alebo z mobilného adaptéra (5V 1A). Nabíjačka nie je zahrnutá.

2.Indikátor nabíjania sa vypne, keď je batéria plne nabitá.

3.Nabíjanie trvá 3-4 hodiny. Prehrávanie trvá 4-6 hodín pri maximálnej hlasitosti, po nabití 10-12 hodín pri nízkej hlasitosti.

4.Poznámka:

Ak tlačidlá nefungujú, reproduktor sa môže blokovať.

Pred prvým použitím alebo pri dlhšom skladovaní nabite reproduktor 3-4 hodiny.

Ak sa reproduktor zasekne, keď je batéria plná, použite jehlovitý predmet a stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, potom zapnite reproduktor.

Ako pripojiť k rádiu FM / Sprayer?

Pozrite sa na LED na p.2 a p.4 na obrázku č.5.

FM:

1.Zapnutie reproduktora a vypnutie funkcie Bluetooth iných zariadení, potom spárujte reproduktor s mobilným telefónom. Ak je reproduktor vypnutý, nie je ani vypnutá funkcia Bluetooth, potom sa nemôže spárovať.

2.Vzdialenosť spárovania Bluetooth je 15 metrov, batéria sa vybije. Nabite reproduktor v čase.

3.Zapnutie a vypnutie zvuku: najskôr musíte zrušiť spárovanie medzi reproduktorom a mobilným telefónom. Ak je reproduktor vypnutý, nie je ani vypnutá funkcia Bluetooth, potom sa nemôže spárovať.

Specifications			
Model number	AB7-V8	Výkon reproduktora	20W
Verzia Bluetooth	V5.0 +EDR	Frekvenčná odozva	80Hz-20KHz
Batéria	3.7V 800mAh	Vstupný výkon	DC5V 1000mA

Likvidácia elektrického a elektronického zariadenia

V Európskej únii a v iných európskych krajinách sa tento výrobok nemá považovať za domáci odpad. Nevyhadzujte ho a ani ho nedávajte niekomu inému. Vašou povinnosťou je vrátiť ho na určené miesto na recykláciu. Takto budete pomáhať ochrane životného prostredia a budete schopní predísť akýmkoľvek negatívnym dopadom, ktoré môže mať na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ako nájsť najbližšie zberné miesto:

- Kontaktujte miestne úrady.
- Navštívte stránku www.akai.eu
- Kontaktujte predajcu, ktorý vám predal tento výrobok, alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

AKAI

AB5-V8

User manual

CZ - ČESKÝ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si, prosím, tento návod a dodržujte následující upozornění.
-Umístěte reproduktor na stabilní místo, abyste předešli jakémuž! pádu nebo převrácení.
-Reproduktor nevystavujte tepelnému zdroji.
-Reproduktor nevystavujte dlouhodobě vysoké teplotě nebo vlhkosti.
-Reproduktor nevystavujte nadměrné vibraci.
-Nepokoušejte, prosím, tento reproduktor.

OBSAH BALENÍ

-Po otevření balení, prosím, zkontrolujte, zda model odpovídá tomu, který jste si koupili. Pokud tento model neodpovídá modelu na obalu, kontaktujte prodejce.
-1 ks Manuál
-1 ks Kabel AUX a 1 ks nabíjecí kabel

CELKOVÝ PŘEHLED A NÁVODY NA OBSLUHU

1	Tlačítko snížení hlasitosti	8	Displej
2	Tlačítko zvýšení hlasitosti	9	Levý kanál
3	Tlačítko zapnutí	10	Pravý kanál
4	Slot pro paměťovou kartu Micro SD	11	Nabíjecí port
5	Vstup AUX	12	Vstup AUX
6	Přepínač zapnutí	13	Woofer 8"
7	Indikátor Bluetooth	14	Tweeter 3"

Pokyny ke použití Bluetooth

Připojení telefonu k Bluetooth?

1.Long press ⏻ for 3 seconds to turn the power ON, there will be a turn on prompt tone and the Bluetooth indicator will flash red and blue alternately.

2.Turn on the Bluetooth of mobile phone and search the Bluetooth signal, then pair the speaker with your mobile phone. Generally, the default password is 0000. If the pairing is blue indicator light will stop flashing, and then the music file in the mobile phone can be played through the speaker. Note: Some mobile phone may be different, it will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different.

3.Note: There is a memory function with the Bluetooth speaker. Turn off the Bluetooth of mobile phone or turn off the speaker, next time it will automatically pair.

4.Buttons control on speaker: press ⏻ : To fast wind; press Button ⏭ : To the next song; press button ⏮ : Re-start the song; press button ⏯ : Re-start the song; press button ⏯ : To pause the song.

5.Short press button ⏻ : to answer the phone call; long press the button to refuse the phone call; Long press button ⏻ : to end the call; Long press button ⏻ : to end the call.

6.Long press ⏻ for 3 seconds to turn off the speaker when you don't need it to work, the speaker will automatically shut down automatically if it doesn't work and have no operating instructions within 10 minutes.

Připojení k mému SD/ Android audio input?

Tento reproduktor se dá připojit k všem druhům zvukových zařízení (například mobilní telefony, ipad, MP3 přehrávač, kazetový přehrávač, CD přehrávač, rádio, atd.), Pomocí 3.5 mm AUX konektor v konektoru pro sluchátka a druhý konec kabelu AUX do AUX portu reproduktoru, potom bude reproduktor mít zvuk a bude fungovat normálně. Potom může hrát pod vstupní linkou AUX.

Jak používat Micro SD?

1.Vložte kartu Micro SD do slotu TF reproduktoru, a zaznie zvukový signál a potom přehrajte audio soubory z Micro SD.

2.Podporovaná karta Micro SD: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

3.Podporuje maximálně 32GB na TF kartě.

Jak nabít baterii?

1.Reproduktor vydá zvukové upozornění a automaticky vypne!.Pokud je baterie slabá, prosím použijte kabel AUX a nabíjecí kabel k jejímu nabití. Nabíjení trvá 3-4 hodiny nebo z mobilního adaptéru (5V 1A). Nabíjecí kabel není zahrnut.

2.Indikátor nabíjení se vypne, když je baterie plně nabitá.

3.Nabíjení trvá 3-4 hodiny. Přehrávání trvá 4-6 hodin při maximální hlasitosti, po nabití 10-12 hodin při nízké hlasitosti.

4.Poznámka:

Pokud tlačítka nefungují, reproduktor se může zablokovat.

Před prvním použitím nebo při delším skladování nabijte reproduktor 3-4 hodiny.

Pokud se reproduktor zasekne, když je baterie plná, použijte jehlovitý předmět a stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy, Poté zapněte reproduktor.

Připojení k rádiu FM / Sprayer?

Podívejte se na LED na str. 2 a str. 4 na obrázku č.5.

FM:

1.Zapnutí reproduktoru a vypnutí funkce Bluetooth jiných zařízení, poté spárujte reproduktor s mobilním telefonem. Když je reproduktor vypnutý, není ani vypnutá funkce Bluetooth, proto se nemůže spárovat.

2.Vzdálenost spárování Bluetooth je 15 metrů, baterie se vybije. Nabijte reproduktor v čase.

3.Zapnutí a vypnutí zvuku: nejprve musíte zrušit spárování mezi reproduktorem a mobilním telefonem. Když je reproduktor vypnutý, není ani vypnutá funkce Bluetooth, proto se nemůže spárovat.

Specifications			
Model number	AB7-V8	Výkon reproduktoru	20W
Verze Bluetooth	V5.0 +EDR	Frekvenční odezva	80Hz-20KHz
Baterie	3.7V 800mAh	Vstupní výkon	DC5V 1000mA

Likvidace elektrického a elektronického zařízení

V Evropské unii a v jiných evropských zemích se tento výrobek nemá považovat za domácí odpad. Nevyhazujte ho a ani ho nedávejte někomu jinému. Vaší povinností je vrátit ho na určené místo k recyklaci. Tímto budete pomáhat ochraně životního prostředí a budete schopni předejít jakýmkoliv negativním dopadům, které může mít na životní prostředí a lidské zdraví.

Jak najít nejbližší sběrné místo:

- Kontaktujte místní úřady.
- Navštivte stránku www.akai.eu
- Kontaktujte prodejce, který vám prodal tento výrobek, nebo obchod, v kterém jste výrobek koupili.

AKAI

AB5-V8

User manual

HU - MAGYAR

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket.
-Kérjük, helyezze el hangszóróját egy stabil helyen, hogy elkerülje az esetleg a leesésből, illetve a felborulásból adódó sérülés veszélyét.
-Kérjük, tartsa a hangszórót minden lehetőséget vagy túlzott hőnek.
-Ne tegye ezt a hangszórót magas szintű páratartalmú vagy hőmérsékletű vagy szobahőmérsékletre hosszú ideig.
-Kérjük, ne szerelgessen el ezt a hangszórót.

CSOMAGOLÁSI LISTA

-Kérjük, ellenőrizze, hogy a vásárolt termék típusszámai megfelelnek-e az Ön rendelésének. Ha nem egyezik a csomagolás típusszámával, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
-AB7-V8 Bluetooth hangszóró
-1 darab Kézikönyv
-1 db AUX kábel és 1 db töltő kábel

ÁLTALÁNOS ÉRINTŐKÉPERNYŐ ÁTTEKINTÉSEK

1	Hangerő lecsökkentése	8	Kijelzőmérő
2	Hangerő növelése	9	Bal csatorna
3	Bekapcsoló gomb	10	Jobb csatorna
4	Micro SD kártyahely	11	Töltőport
5	AUX bemenet	12	AUX port
6	Bekapcsoló kapcsoló	13	8" mélysugárzó
7	Bluetooth jelzőfény	14	3" magassugárzó

Utasítások a Bluetooth hangszóróról Beállítás

Hogyan kösse az mobilhoz a Bluetooth? DIY párosítási PIN-kód és/vagy-ha az adatok nyomja meg a ⏻ gombot.

A bekapcsolt BT-kód. Ezután nyomja meg a Bluetooth hangszóró párosítás gombja.

Hogyan csatlakoztatom a mobiltelefonomat a Bluetooth-hoz?

1.Long press ⏻ for 3 seconds to turn the power ON, there will be a turn on prompt tone and the Bluetooth indicator will flash red and blue alternately.

2.Turn on the Bluetooth of mobile phone and search the Bluetooth signal, then pair the speaker with your mobile phone. Generally, the default password is 0000. If the pairing is blue indicator light will stop flashing, and then the music file in the mobile phone can be played through the speaker. Note: Some mobile phone may be different, it will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different.

3.Note: There is a memory function with the Bluetooth speaker. Turn off the Bluetooth of mobile phone or turn off the speaker, next time it will automatically pair.

4.Buttons control on speaker: press ⏻ : To fast wind; press Button ⏭ : To the next song; press button ⏮ : Re-start the song; press button ⏯ : Re-start the song; press button ⏯ : To pause the song.

5.Short press button ⏻ : to answer the phone call; long press the button to refuse the phone call; Long press button ⏻ : to end the call; Long press button ⏻ : to end the call.

6.Long press ⏻ for 3 seconds to turn off the speaker when you don't need it to work, the speaker will automatically shut down automatically if it doesn't work and have no operating instructions within 10 minutes.

Hogyan csatlakozik az SD/ Android audio input?

Ez a hangszóró egy csatlakozik a hangszóró egy Bluetooth-kapcsolat hang bemenet a szórólapokat és hogy kapcsolódó. Amikor a Bluetooth szóró, majd a hangszóró az szabadítsa ki, mielőtt végzik, pedig egy csatlakoztatott egy egy mobiltelefon egy egyszerű 3.5 mm AUX dugó a fülhallgató csatlakozó aljzat, és a másik vége az AUX port a hangszóró, akkor a hangszóró van hangja, és normálisan fog dolgozni. Ezután lehet játszani a bemenő AUX vonal.

Hogyan kell használni a Micro SD?

1.Helyezze be a memóriakártyát TF-mondta egy hangszóró, és ezután egy figyelmeztetés hallható egy hallható szavak és szavak szólnak a Micro SD-n.

2.Támogatott memóriakártya: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC.

3.Az TF-kártya maximális mérete 32 GB lehet.

A hangszóró töltődik?

1.Ez a hangszóró figyelmeztet és automatikusan kikapcsolja a hangszórót, ha az akkumulátor lemerült, ezért az akkumulátor feltöltéséhez az AUX kábel és a tápkábel szükséges. A feltöltési idő körülbelül 3-4 óra, vagy egy mobiltelefon adapter (5V 1A). A tápegység nincs benne.

2.A feltöltés folyamán a jelzőfény kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődik.

3.Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3-4 óra. Az akkumulátor élettartama 4-6 óra, ha a hangszóró maximális hangerőn van, és 10-12 óra, ha a hangszóró alacsony hangerőn van.

4.Megjegyzés:

Ha a gombok kikerülnek az irányítás alól, a hangszóró beragadhat.

Ha a hangszóró beragadt egy teli akkumulátor, kérjük, szúrja be egy hegyes szerszámot a visszaállítási lyukba, és tartsa legalább 3 másodpercig, Ezután kapcsolja be a hangszórót.

Hogyan csatlakoztatom a rádiót FM / Sprayer?

Nézze meg a LED-et az 2. oldal és az 4. oldal az ábrán NO5.

FM:

1.Szinkronizálja a hangszórót a Bluetooth-funkcióval rendelkező egyéb eszközökkel: (1) kapcsolja ki a hangszórót és az egyéb Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközöket, majd párosítsa a hangszórót az egyéb Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközökkel.

Szabad kérhetek?

Ellen-direct hangszóró szinkronizálása: (1) kapcsolja ki a hangszórót és az egyéb Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközöket, majd párosítsa a hangszórót az egyéb Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközökkel.

2.Megjegyzés: A Bluetooth párosítási távolsága elérte a 15 méter, az akkumulátor lemerült. Kérjük, szükség esetén töltse fel az akkumulátort.

3.Hangszóró ki és bekapcsolása: ha szükséges, ezek a hangszórók és a csatlakozó egyéb eszközök közötti kapcsolat az egyéb eszközök 15 méter vagy annál nagyobb. Ezek 15 méter. Vagy ellenőrzése, hogy a hangszóró és a csatlakozó eszközök közötti akadályok vannak-e.

Specifications			
Model number	AB7-V8	Teljesítmény	20W
Bluetooth verzió	V5.0 +EDR	Frekvenciaválasz	80Hz-20KHz
Akkumulátor	3.7V 800mAh	Bemenő teljesítmény	DC5V 1000mA

A használt elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Az Az Az